HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G

Sistem Digital Home Cinema

manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

caracteristici

Redarea mai multor tipuri de discuri
Acest sistem Home Cinema vă permite să redați diverse discuri, inclusiv DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW şi DVD±R/RW.

Suport USB Host
Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) şi să redați fişierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Home Cinema.

Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II este o nouă tehnologie de decodare a semnalului audio multicanal, care îmbunătățeşte calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.

DTS (sisteme Digital Theater)
DTS este un format de compresie audio conceput de Digital Theater Systems Inc. Acesta oferă un sunet de calitate 5.1 la frecvență maximă.

Funcția Screen Saver pentru pe televizor
Dacă unitatea principală rămâne în modul Stop timp de 3 minute, pe ecranul televizorului va apărea sigla Samsung.
Produsul HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul Screen Saver.

Funcția de economisire a energiei
Produsul HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G se închide automat după 20 de minute în modul Stop.

Afişaj personalizat televizor
În timpul redării JPEG sau DVD produsul HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G vă permite să selectați imaginea preferată şi să o setați ca imagine de fundal.

HDMI
HDMI transmite simultan semnale DVD video şi audio şi oferă o imagine mai clară.

Funcția AV SYNC
Dacă unitatea este conectată la un televizor digital, semnalul video şi cel audio ar putea fi decalate.
Pentru a compensa acest decalaj, puteți sincroniza cele două semnale.

Funcția Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcție care poate fi utilizată la acționarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor, prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. (Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+.)

Funcția Bluetooth
Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!

BD Wise
BD Wise reglează automat produsele Samsung compatibile cu BD Wise la setările optime.
Această caracteristică este activată numai dacă televizoarele Samsung compatibile cu BD Wise sunt conectate între ele cu un cablu HDMI.

ACCESORII INCLUSE

Verificați mai jos accesoriile furnizate.

Cablu video

Antenă radio

Manual de utilizare

Telecomandă / Baterii (dimensiuni AAA)

Microfon ASC

Informații de siguranță

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.

Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

PRODUS LASER CLASA 1

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE-EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriți aparatul de ploaie şi umezeală.

ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ŞTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra aparatului.
- Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.

Informații de siguranță

PRECAUȚII





Asigurați-vă că priza de curent alternativ este în conformitate cu eticheta de identificare localizată pe partea din spate a playerului. Instalați playerul în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5~10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați nimic pe player. Nu așezați playerul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care generează căldură. Înainte de a muta playerul asigurați-vă că sertarul pentru discuri este gol. Acest player este destinat pentru utilizare continuă. Comutarea DVD playerului în modul standby nu duce la deconectarea de la sursa de alimentare. Pentru a deconecta complet playerul de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.



În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.



Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.



Feriți playerul de umezeală (de ex. vaze) şi căldură în exces (de ex. un şemineu) sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe…). Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este destinat utilizării industriale.
Utilizați produsul doar în scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă playerul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.
Dacă transportați playerul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.



Bateriile utilizate pe acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

conținut

CARACTERISTICI 2

2 Accesorii incluse

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 3

3 Avertismente privind siguranța
4 Precauții

PORNIREA 7

7 Înainte de a consulta manualul utilizatorului
8 Discuri care pot fi redate
8 Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!
8 Protecția la copiere
9 Tipul şi caracteristicile discurilor

DESCRIERE 10

10 Panoul frontal
11 Panou spate

TELECOMANDĂ 12

12 Prezentarea generală a telecomenzii
14 Setarea telecomenzii

CONECTARE 16

16 Conectarea boxelor
19 Conectarea amplificatorului de recepție wireless opțional
21 Conectarea ieşirii Video la televizor
22 BD Wise (numai produse Samsung)
23 Funcția HDMI
24 Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe
26 Conectarea antenei radio

ÎNAINTE DE A UTILIZA SISTEMUL HOME THEATER 27

27 Înainte de a utiliza sistemul Home Theater

REDAREA 28

28 Redarea discurilor
29 Redarea CD-urilor MP3/WMA
30 Redarea fişierelor JPEG
31 Redarea discurilor DivX
33 Utilizarea funcției de redare
40 Utilizarea BLUETOOTH
42 Redarea fişierelor media cu ajutorul caracteristicii USB Host

conținut

CONFIGURARE SISTEM 44

44 Setarea limbii
44 Setarea modului de ieşire video HDMI
45 Setarea tipului de ecran TV
46 Setarea programelor care necesită supravegherea părinților (nivelul de evaluare)
46 Setarea parolei
47 Setarea imaginii de fundal
47 Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv
48 Setarea modului de sunet al boxelor
48 Setarea timpului de decalaj
50 Setarea sunetului de test
50 Setarea sistemului audio
51 Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression)
52 Configurarea AV SYNC
52 Setarea sistemului audio HDMI
53 Funcția Sound Field (DSP)/EQ
54 Modul Dolby Pro Logic II
54 Efectul Dolby Pro Logic II
55 Configurarea ASC (Calibrare automată sunet)

RADIO 57

57 Audiția radio
57 Presetarea posturilor

FUNCȚII CORESPUNZĂTOARE 58

58 Funcția Sleep Timer
58 Reglarea luminozității afişajului
58 Funcția Mute
59 S.VOL (Volum inteligent)
59 P.BASS
59 Upscaling audio
60 Utilizare de bază RIP CD

DEPANARE 61

61 Depanare

LISTA CU CODURI DE LIMBĂ 63

63 Lista cu coduri de limbă

ANEXĂ 64

64 Precauții privind manevrarea şi depozitarea discurilor
65 Specificații

ÎNAINTE DE A CONSULTA MANUALUL UTILIZATORULUI

Asigurați-vă că ați aprofundat următorii termeni înainte de a consulta manualul de utilizare.

Pictogramele care vor fi folosite în acest manual

Pictogramă	Termen	Definiție
DVD	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care au fost înregistrate şi finalizate în modul Video.
CD	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
MP3	MP3	Aceasta implică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW, inclusiv USB.
JPEG	JPEG	Aceasta implică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW, inclusiv USB.
DivX	DivX	Indică o funcție disponibilă pe un disc MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
!	Atenție	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	Notă	Indică recomandări sau instrucțiuni de pe pagina respectivă care permit utilizarea tuturor funcțiilor.

- **În acest manual, instrucțiunile marcate cu "DVD (DVD)" se aplică la discurile DVD-VIDEO şi DVD-R/-RW care au fost înregistrate în modul Video şi apoi finalizate. Dacă se indică un anumit tip de DVD, acesta este indicat separat.**
- Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost corect înregistrat în formatul DVD Video, nu va putea fi redat.

Despre folosirea acestui manual de utilizare

1) Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu instrucțiunile privind siguranța înainte de a utiliza acest produs. (consultați paginile 3~4)
2) Dacă apare o problemă, consultați secțiunea Depanare. (consultați paginile 61~62)

Copyright

©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd.

pornirea

DVD-ul (Digital Versatile Disc) permite o incredibilă redare audio şi video, datorită sistemului de sunet surround Dolby Digital şi a tehnologiei de compresie video MPEG-2. Acum vă puteți bucura de aceste efecte realiste chiar la domiciliu ca şi cum v-ați afla la cinema sau într-o sală de concerte.

DVD playerele şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest player este afişat pe panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt marcate cu coduri regionale identice.)

DISCURI CARE POT FI REDATE

Tipul discului	Marcă (Siglă)	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
DVD-VIDEO		VIDEO	12 cm	Aprox. 240 min. (o singură față)
				Aprox. 480 min. (două fețe)
			8 cm	Aprox. 80 min. (o singură față)
				Aprox. 160 min. (două fețe)
CD-AUDIO		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

NU UTILIZAȚI URMĂTOARELE TIPURI DE DISCURI!

- Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM şi DVD-RAM nu pot fi redate pe acest player. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT>.
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate pe acest player. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.

PROTECȚIA LA COPIERE

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați DVD playerul direct la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
- Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. şi a altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation şi de alți proprietari de drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation şi este destinată vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specificații din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

TIPUL ŞI CARACTERISTICILE DISCURILOR

Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.

❖ Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
- Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
  Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redate.
- Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteţi reda discul integral.

❖ Discuri CD-R MP3

- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fişiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redate doar fişierele cu extensia ".mp3" şi ".MP3".
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
- Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redate maxim 300 de foldere.

❖ Discuri CD-R JPEG

- Pot fi redate doar fişierele cu extensia <jpg>.
- Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
- Pe un CD puteţi stoca maxim 9.999 de imagini.
- Atunci când redaţi un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteţi vizualiza doar fişierele JPEG din dosarul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, iniţializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

❖ Discuri DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Nu sunt premise actualizările de software pentru formatele neacceptate.
  (Exemplu : QPEL, GMC, rezoluţiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
- Secţiunile cu un număr mare de scintilaţii ale ecranului pot să nu fie redate în timpul redării unui fişier DivX.

DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat DivX sau ultracertificat DivX care redă formate video.

descriere

PANOUL FRONTAL



1	BUTON POWER	5	BUTON STOP (■)	9	SERTAR PENTRU DISCURI
2	BUTON EJECT	6	BUTON PLAY/PAUSE (►II)	10	Mufă căşti
3	BUTON FUNCTION	7	BUTON TUNING UP & SKIP (►►I)	11	Mufă AUX IN1/ASC IN
4	BUTON TUNING DOWN & SKIP (I◄◄)	8	Control volum	12	Port USB

PANOU SPATE



1	CONECTORI 5.1 CHANNEL SPEAKER OUTPUT	Conectați difuzoarele din față, centru, spate şi subwoofer-ul.
2	MUFE DE IEŞIRE COMPONENT VIDEO	Conectați la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
3	MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa VIDEO OUT.
4	MUFE AUX IN 2	Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR)
5	CONECTOR (WIRELESS) CARD TX	Cardul TX permite comunicarea unității principale cu amplificatorul receiverului wireless opțional.
6	MUFĂ INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ EXTERNĂ	Utilizați pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
7	MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω	Conectați antena radio.
8	VENTILATOR	Ventilatorul funcționează continuu când sistemul este pornit. Păstrați un spațiu liber de minim 10cm în toate părțile ventilatorului când instalați sistemul.
9	MUFĂ HDMI OUT	Utilizați cablul HDMI şi conectați această mufă de ieşire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obține o calitate optimă a imaginii.

PREZENTAREA GENERALĂ A TELECOMENZII



1	Buton POWER
2	DVD RECEIVER button
3	Buton TV
4	Butoane numerice (0~9)
5	Buton AUDIO
6	STEP button
7	Butoane Tuning Preset/CD Skip
8	Buton PLAY Buton STOP Butoane SEARCH
9	Buton VOLUME
10	Buton REMAIN
11	Buton MENU
12	Buton CURSOR/ENTER
13	Buton INFO
14	Buton PL II EFFECT
15	Buton PL II MODE
16	Buton TUNER MEMORY (Memorie tuner), SD (Definiție standard) / HD (Definiție înaltă)
17	Buton ZOOM
18	Buton REPEAT
19	Buton CD RIPPING
20	Buton LOGO
21	Buton SLOW, MO/ST
22	Buton EJECT
23	Buton SOURCE
24	Buton DVD Buton TUNER Buton PORT Buton AUX
25	Buton SUBTITLE
26	Buton PAUSE
27	Buton MUTE
28	Buton TUNING/CH
29	Buton RETURN
30	Buton EXIT
31	Buton DSP/EQ
32	Buton CANCEL
33	Buton SOUND EDIT
34	Buton AUDIO UPSCALE / P.BASS
35	Buton S.VOL
36	Buton SLEEP
37	Buton ASC
38	Buton DIMMER

Instalarea bateriilor în telecomandă



1. **Ridicați capacul din spatele telecomenzii, așa cum este indicat în figură.**
2. **Introduceți două baterii AAA.** Potriviți marcajele "+" şi "–" minus de pe baterii cu cele de pe diagrama din interiorul compartimentului.
3. **Fixați la loc capacul.** În condiții de utilizare normală a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.

Respectați aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau fisurarea bateriilor:

- Aşezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
- Utilizați un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
- Înlocuiți ambele baterii în acelaşi timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.

SETAREA TELECOMENZII

Cu ajutorul telecomenzii, puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs.

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii



1. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsați butonul **POWER** pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, introduceți codul corespunzător televizorului.
   - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

   Exemplu : Pentru un televizor Samsung
   În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, utilizați butoanele numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 sau 40.

4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
   - Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).

- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcție de marca televizorului dvs., este posibil ca anumite operații să nu fie disponibile.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.

Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroşu.



Lista codurilor mărcilor de televizoare

Nr.	Firmă	Cod	Nr.	Firmă	Cod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

conectare

Această secțiune prezintă diverse metode de conectare a sistemului Digital Home Theater la alte componente externe.

Înainte de a muta sau instala produsul, opriți-l şi deconectați cablul de alimentare.

CONECTAREA BOXELOR



Poziția DVD Digital Home Cinema

Aşezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.

Exemplu : Pentru televizoarele cu diagonala de 32", 2~2,4 m (6~8 ft.)
Pentru televizoarele cu diagonala de 55" 3,5~4 m (11~13 ft.)

Boxe frontale ei L R

Aşezați boxele în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).
Aşezați boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniați partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau aşezați-le uşor în fața boxelor centrale.

Subwoofer SW

Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți aşeza oriunde doriți.

Boxă centrală C

Este recomandat să o instalați la aceeaşi înălțime cu boxele frontale. O puteți monta direct pe sau sub televizor.

Boxe spate SL SR

Aşezați boxele în spatele dvs. Dacă nu există suficient spațiu, aşezați boxele față în față. Aşezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.

* Spre deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanență semnal audio.

Conectarea boxelor

1. Apăsați clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceți firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi eliberați clema.
3. Introduceți fişele în partea din spate a sistemului Home Theater.
   • Nu uitați să potriviți culorile bornelor difuzoarelor cu cele ale fişelor.



HT-X725/HT-X725G



CONECTAREA BOXELOR (Comenzi)

HT-TX725/HT-TX725G



- Nu lăsați copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu agățați subwoofer-ul de perete prin canalul acestuia (orificiul).

- Dacă aşezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezați boxa la distanță de televizor.

CONECTAREA AMPLIFICATORULUI DE RECEPȚIE WIRELESS OPȚIONAL

Pentru a conecta wireless boxele spate, trebuie să achiziționați modulul de recepție wireless şi placa TX de la retailerul Samsung.

După achiziționarea modulului de recepție wireless (SWA-4000)

Acest produs (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) trebuie conectat numai cu SWA-4000

HT-X725/HT-X725G



HT-TX725/HT-TX725G



1. Conectați boxele frontale, centrale şi subwoofer-ul, după ce ați consultat paginile 17~18.

2. Cu unitatea principală închisă, introduceți cardul TX în portul TX Card (WIRELESS) situat pe partea din spate a unității principale.
- Țineți cardul TX astfel încât fațetele înclinate sunt orientate în sus şi introduceți cardul în port.
- Cardul TX permite comunicarea aparatului cu receptorul wireless.

3. Conectați căştile în modulul de recepție wireless.

4. Introduceți cablul de alimentare al modulului de recepție wireless în priza din perete.



CONECTAREA AMPLIFICATORULUI DE RECEPȚIE WIRELESS OPȚIONAL (Comenzi)

- Aşezați modulul de recepție wireless în spatele dvs. Dacă modul de recepție wireless este prea aproape de aparat, din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Dacă lângă sistem utilizați un aparat cum ar fi un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvență (5,8 GHz), din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Distanța de transmisie a undei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Este posibil ca sistemul să nu funcționeze în cazul în care există un perete din oțel-beton sau metalic între unitatea principală şi modulul de recepție wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.
- Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, sistemul are nevoie de setările ID între unitatea principală şi modulul de recepție wireless. Cu unitatea principală oprită, apăsați butoanele numerice de pe telecomandă "0"→"1"→"3"→"5", iar unitatea va porni. Cu modulul receiverului wireless pornit, mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul "ID SET" din partea din spate a unității.

- Nu introduceți decât plăci TX, concepute pentru a fi utilizate cu acest produs. Altfel, este posibil ca produsul să se defecteze sau placa se poate bloca.
- Nu introduceți cardul TX invers sau în direcție opusă.
- Introduceți cardul când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceți cardul în timp ce aparatul este pornit.
- După introducerea plăcii TX, sunetul nu este redat prin conectorii din spate ai unității principale.
- Antena wireless de recepție este încorporată în modulul de recepție wireless. Feriți aparatul de apă şi umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiție, asigurați-vă că zona din jurul modulului de recepție wireless nu este bruiată de niciun obiect.
- Dacă nu se aude sunetul din boxele wireless spate, treceți în modul DVD pe 5.1 canale sau Dolby ProLogic II.
- În modul 2-CH, niciun semnal audio nu este emis din boxele wireless spate.

CONECTAREA IEŞIRII VIDEO LA TELEVIZOR

Folosiți una dintre cele trei metode pentru a vă conecta la un televizor.



METODA 1 : HDMI

Introduceți cablul HDMI (neinclus) inclus, conectat la mufa HDMI OUT, situată pe partea din spate a unității principale, în mufa HDMI IN a televizorului.

METODA 2 : Semnal video Composite

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele (P_R, P_B şi Y) ale panoului din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

METODA 3 : Semnal video Composite

Conectați cablul video al mufei VIDEO OUT de pe panoul din spatele aparatului la mufa VIDEO IN din televizor.

- Acest produs funcționează în modul de scanare Interlace 576i (480i) pentru ieşire Component.
- Dacă utilizați un cablu HDMI pentru a conecta un televizor Samsung la aparat, puteți acționa sistemul Home Theater cu ajutorul telecomenzii. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+(HDMI-CEC).
- Verificați sigla Anynet+ Dacă televizorul are o siglă Anynet+, aceasta înseamnă că acceptă funcția Anynet+.

CONECTAREA IEŞIRII VIDEO LA TELEVIZOR (Comenzi)

Funcția de detectare automată HDMI

Ieşirea video a playerului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI când sistemul este pornit.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**
  HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.
  Utilizând HDMI, sistemul DVD Home Cinema transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.
- **Descrierea conexiunii HDMI**
  Conector HDMI – Acceptă date digitale video şi audio.
  - HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
  - Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
- **De ce utilizează Samsung tehnologia HDMI?**
  Televizoarele analogice necesită un semnal video/audio analogic. Totuşi, la redarea DVD, datele transmise către televizor sunt în format digital. De aceea, este necesar un convertor digital-analogic (în DVD Home Cinema) sau un convertor analogic-digital (în televizor TV). În timpul acestei conversii, calitatea imaginii se pierde din cauza zgomotului şi a pierderii de semnal. Tehnologia HDMI este superioară deoarece nu necesită conversie D/A şi transmite un semnal digital pur de la player către TV.
- **Ce este HDCP?**
  HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conținutului DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare (TV, proiector. etc). Conținutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.
- **Ce este Anynet+?**
  Anynet+ este o funcție care asigură controlul acestui sistem prin intermediul televizoarelor Samsung cu caracteristica Anynet+.
  - Dacă televizorul Samsung are sigla Anynet *Anynet+*, înseamnă că permite această funcție.
  - Dacă porniți playerul şi introduceți un disc, acesta va începe redarea discului şi televizorul va porni automat şi va trece în modul HDMI.
  - Dacă porniți playerul şi apăsați butonul Play când este introdus un disc, televizorul va porni automat şi se va comuta în modul HDMI.

BD WISE (NUMAI PRODUSE SAMSUNG)

Puteți opta pentru utilizarea meniului BD Wise numai dacă sistemul home cinema Samsung este conectat la un televizor Samsung care acceptă funcția BD Wise utilizând cablul HDMI.

- **Ce este BD Wise?**
  BD Wise reglează automat produsele Samsung compatibile cu BD Wise la setările optime.
  Această caracteristică este activată numai dacă televizoarele Samsung compatibile cu BD Wise sunt conectate între ele cu un cablu HDMI.



- **Pentru a utiliza BD Wise**
  1. Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta sistemul home cinema Samsung la un televizor Samsung compatibil cu BD Wise.
  2. Setați fiecare meniu BD Wise al sistemului home cinema Samsung şi televizorul Samsung la Activat.
     - Astfel, calitatea imaginii va fi optimizată în funcție de conținutul pe care doriți să îl redați (disc, DVD, etc).
     - Astfel, calitatea imaginii va fi optimizată între sistemul home theater şi televizorul Samsung compatibil cu BD Wise.

- Dacă doriți să schimbați rezoluția în modul BD Wise, trebuie mai întâi să setați modul BD la Dezactivat.
- Dacă dezactivați modul BD Wise, rezoluția televizorului conectat va fi reglată automat la valoarea maximă.
- BD Wise va fi dezactivat dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise.

FUNCȚIA HDMI

Selectarea rezoluției

Această funcție vă permite să selectați rezoluția ecranului pentru ieşirea HDMI.

În modul Stop, țineți apăsat mai mult de 5 secunde butonul **SD/HD** (Definiție standard/Definiția înaltă) de pe telecomandă.

- Rezoluțiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
- Rezoluția SD(Definiție standard) este de 576p (480p) şi rezoluția HD(Definiție înaltă) este de 720p, 1080i/1080p. Valoarea prestabilită a ieşirii HDMI este de 576p (480p).



- Dacă televizorul nu acceptă rezoluția configurată, este posibil să nu puteți vedea corespunzător imaginea.
- Atunci când conectați un televizor HDMI, nu sunt transmise semnalele video Composite şi Component.
- Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni a televizorului.

Ce este HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție)?

Acest dispozitiv transmite semnalul video DVD pe cale digitală, fără să efectueze procesul de convertire în semnal analogic. Puteți obține imagini digitale mai clare prin conectarea conținutului video la televizor, cu ajutorul unui cablul de conectare HDMI.

Utilizarea funcției Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care poate fi utilizată la acționarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor, prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+.

1. Conectați unitatea centrală a sistemului Home Theatre la un televizor Samsung folosind un cablu HDMI. (Vezi pagina 21)
2. Setați funcția Anynet+ a televizorului. (Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)
   - Puteți controla sistemul Home Theatre utilizând telecomanda televizorului. (Butoane televizor disponibile : Butoanele : ◀◀ , ■ , ▶ , ▶▶, ▲,▼ şi ◀,▶ butoanele, 0~9)

Cu Anynet+

Puteți controla acest sistem, puteți porni televizorul sau viziona un film apăsând butonul Play (Redare) de pe telecomanda televizorului Samsung.





Dacă selectați TV

Activați funcția Anynet+(HDMI-CEC) apăsând butonul Anynet+ de pe telecomanda televizorului.

- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Theater.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

Dacă selectați THEATER

Selectați **THEATER to connect** şi setați opțiunea pentru fiecare element de mai jos.

- **View TV** : Dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este activată şi selectați View TV, sistemul Home Theater se va comuta automat pe modul digital in.
- **Theater Menu** : Puteți accesa şi controla meniul sistemului Home Theater.
- **Theater Operation** : Vor fi afişate informațiile de redare adiscului din sistemul Home Theater. Puteți controla operațiile legate de disc ale sistemului Home Theater, precum modificarea titlului, capitolului sau a subtitrării.
- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Theater.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

- În timp ce vă uitați la televizor, dacă doriți să ascultați sunetul de la televizor prin sistemul home theatre, trebuie să fie conectat cablul optic.

CONECTAREA CABLURILOR AUDIO ALE COMPONENTELOR EXTERNE

AUX1 : Conectarea unui dispozitiv extern/player MP3

Componente precum un player MP3



1. Conectați AUX IN 1 (Audio) de la Home Theatre la Audio Out (Ieşire audio) a dispozitivului extern/ player MP3.

2. Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX1**.
- Puteți utiliza şi butonul **FUNCTION** al aparatului.
  Modul este comutat în felul următor :
  DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.


AUX2 : Panou spate
Cablul audio (neinclus)
Dacă componenta analogică externă are o singură ieşire Audio, conectaţi canalul din dreapta sau din stânga.
L
R
AUDIO OUT
Componentă analogică externă



AUX2 : Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1. Conectaţi mufa AUX IN 2 (Audio) a sistemului Home Theater la mufa Audio Out a componentei analogice externe.
- Asiguraţi-vă că culorile conectorilor corespund.

2. Apăsaţi butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX2**.
- Puteţi utiliza şi butonul **FUNCTION** al aparatului.
  Modul este comutat în felul următor :
  DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

▪ Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire Audio ale videocasetofonului la sistemul Home Theater.

OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe

Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1. Conectaţi intrarea Digital (OPTICAL) la ieşirea Digital a componentei digitale externe.

2. Apăsaţi butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **DIGITAL**.
- Puteţi utiliza şi butonul **FUNCTION** al aparatului.
  Modul este comutat în felul următor :
  DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

CONECTAREA ANTENEI RADIO

1. Conectați antena FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
2. Mișcați încet antena în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antena de perete sau de o suprafață rigidă.



▪ Aparatul nu recepționează transmisii AM.

Ventilator răcire

Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. Respectați următoarele recomandări privind siguranța dvs.

- Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilația este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate creşte şi poate duce la defectarea acestuia.
- Nu bruscați ventilatorul de răcire sau fantele acestuia. (Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)



Înainte de a utiliza sistemul Home Theater

Telecomanda sistemului DVD Home Theater poate fi folosită pentru acționarea televizoarelor Samsung.

1. Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priză.



2. Apăsați butonul **DVD RECEIVER** pentru a utiliza sistemul DVD Home Theater.
3. Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul **DVD** al telecomenzii pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.
4. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
5. Apăsați butonul **POWER** al telecomenzii pentru a deschide televizorul Samsung.
6. Apăsați butonul **SOURCE** pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.





Selectarea formatului video

Când aparatul este oprit, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul numărul 7 de pe telecomandă.

- În mod prestabilit, formatul video este setat pe "PAL".
- Pe afişaj va apărea "NTSC" sau "PAL". Apăsați apoi scurt butonul numărul 7 pentru a selecta "NTSC" sau "PAL".
- Fiecare țară are un alt standard pentru formatul video.
- Pentru redare în modul normal, formatul video al discului trebuie să fie identic cu formatul video al televizorului.



REDAREA DISCURILOR

DVD CD

1. Introduceți un disc în poziție verticală în fanta pentru discuri.
   • Aşezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
2. Închideți sertarul apăsând butonul **PLAY** (▶).
   • Redarea începe automat.





Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul STOP (■) în timpul redării.

- Dacă apăsați butonul o dată, pe ecran apare **PRESS PLAY** şi va fi memorată ultima poziție de redare. Dacă apăsați butonul**PLAY** (▶) sau **ENTER** discul va fi redat din locul în care a fost întreruptă redarea. (Această funcție este disponibilă doar pe discurile DVD.)
- Dacă apăsați de două ori, pe ecran apare **STOP** iar dacă apăsați pe butonul **PLAY** (▶) discul este redat de la început.

Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsați butonul PAUSE (❚❚) în timpul redării.

- Pentru a relua redarea, apăsați din nou pe butonul **PLAY** (▶).

- În funcție de conținutul discului, ecranul inițial poate să difere.
- În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copierii).

REDAREA CD-URILOR MP3/WMA

Pot fi redate CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.

MP3

1. Încărcați un disc MP3/WMA.
   - Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA şi va fi inițializată redarea discului.
   - Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
   - Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.
2. În modul Stop, utilizați butoanele ▲,▼,◀,▶ pentru a selecta albumul, apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - Utilizați butoanele ▲,▼ pentru a selecta melodia.
3. Pentru a selecta un alt album, utilizați butoanele ▲,▼,◀,▶ în modul Stop, apoi apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.





- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
- Cuprinsul unui CD MP3/WMA poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al melodiilor înregistrate pe disc.

Selectarea formatului video

- **Apăsați butoanele ▲,▼,◀,▶ când aparatul este în modul Stop şi selectați pictograma dorită din partea superioară a meniului.**



Pictograma Music File: Pentru a reda doar fişiere audio, selectați pictograma .

Pictograma Image File: Pentru a reda doar fişiere foto, selectați pictograma .

Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fişiere video, selectați pictograma .

Pictograma All File : Pentru a vizualiza toate fişierele, selectați pictograma .

REDAREA FIŞIERELOR JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD şi redate apoi pe sistemul Home Theater.

Funcţia Rotate/Flip

În timpul redării, apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◀,▶.



Imagine originală

▲buton: Rotire pe verticală

◀buton: Rotire cu 90° în sens invers acelor de ceasornic

▶buton: Rotire cu 90° în sensul acelor de ceasornic

▼buton: Rotire pe orizontală

- Rezoluţiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele JPEG standard şi de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.

REDAREA DISCURILOR DIVX

Funcțiile prezentate în această pagină se aplică pentru redarea discurilor DivX.

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul I◀◀,▶▶I.

- Se deplasează la fișierul următor după fiecare apăsare a butonului ▶▶I, dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.
- Se deplasează la fișierul anterior după fiecare apăsare a butonului I◀◀ dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.



Redare rapidă

În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀,▶▶.
Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ în timpul redării.

De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :
2x → 4x → 8x → 32x → Play.

Funcția 5 Minute Skip

În timpul redării, apăsați butonul ◀,▶.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului ▶.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului ◀.

Afişare limbă dublaj

Apăsați butonul **AUDIO**.

- Dacă pe disc sunt mai multe limbi, puteți comuta între acestea.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **AUDIO (1/N, 2/N ...)** şi ✋.



■ Apare ✋ dacă pe disc există o limbă străină acceptată.

Afişare subtitrare

Apăsați butonul **SUBTITLE**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** şi **SUBTITLE OFF**.
- Dacă discul are un singur fişier de subtitrare, acesta va fi redat automat.
- Consultați secțiunea 2 (Funcția titluri) de pe pagina următoare, pentru detalii suplimentare cu privire la utilizarea subtitlurilor cu discurile DivX.



REDAREA DISCURILOR DIVX (Comenzi)

Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare

Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare, este posibil ca subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul şi va trebui să selectaţi limba de subtitrare în felul următor :

1. În modul Stop, apăsaţi butonul ▲, ▼ selectaţi subtitrarea dorită (🖃) de pe ecranul televizorului şi apăsaţi apoi butonul **ENTER**.
2. Atunci când selectaţi fişierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi redat în mod normal.



DivX(Digital internet video eXpress)

DivX este un format pentru fişiere video, conceput de Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio şi video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.

1. Formate acceptate

   Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate nici formatele video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinaţi probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

   Formate video acceptate

Format	AVI	WMV
Versiuni acceptate	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

   Formate audio acceptate

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Rata de biţi	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Frecvenţă	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

   - Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create în formatul DTS, nu acceptă decât maxim 6 Mbps.
   - Proporţie dimensiuni : deşi rezoluţia DivX prestabilită este de 640x480 pixeli, produsul acceptă o rezoluţie maximă de 800x600 pixeli. Nu vor fi acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari de 800x600.
   - Atunci când redaţi un disc a cărui frecvenţă este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.

2. Funcţia Caption
   - Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcţie.
   - Pentru a utiliza funcţia de captare, salvaţi fişierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi dosar.
     Exemplu : Rădăcină Samsung_007CD1.avi
     Samsung_007CD1.smi
   - Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi chineză).
   - DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat DivX sau ultracertificat DivX care redă formate video.
     DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD). Mai întâi, generaţi codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dvs. şi trimiteţi-l în cursul procesului de înregistrare. [Important: Conţinutul DivX VOD este protejat prin sistemul DivX DRM (Digital Rights Management), care restricţionează redarea pe dispozitivele certificate DivX înregistrate. Dacă încercaţi să redaţi conţinuturi DivX VOD neautorizate pentru dispozitivul dvs., se va afişa mesajul “Authorization Error (Eroare de autorizare)”, iar conţinutul dvs. nu va fi redat.] Aflaţi mai multe la adresa www.divx.com/vod.
     DivX® este marcă comercială înregistrată a DivX, Inc., şi este utilizată sub licenţă.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE

Afişarea informațiilor privind discul

DVD CD MP3 JPEG DivX

Pe ecran puteți vizualiza informațiile privind redarea.

Apăsați butonul **INFO**.



- În funcție de disc, afişajul cu informații poate să apară diferit.
- În funcție de disc, puteți selecta şi DTS, DOLBY DIGITAL sau PRO LOGIC.

apare pe ecran!

Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acționați butoanele, operația respectivă nu este posibilă cu discul redat în prezent.



Verificarea timpului de redare rămas

DVD CD MP3

Apăsați butonul **REMAIN**.

- Pentru a verifica timpul total şi timpul rămas dintr-o piesă sau un capitol redat.



La fiecare apăsare a butonului Remain

DVD-VIDEO TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

CD TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3 TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE (Comenzi)

Redarea rapidă

DVD CD MP3 DivX

Apăsați butonul ◀◀,▶▶.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

◀◀ ◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY



- În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la viteza 2x, nu şi la vitezele 4x, 8x, 32x.

Redarea lentă

DVD DivX

Apăsați butonul **SLOW**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

DVD ▮▶1/2 → ▮▶1/4 → ▮▶1/8 → ◀▮1/2 → ◀▮1/4 → ◀▮1/8 → ▶ PLAY

DivX ▮▶1/2 → ▮▶1/4 → ▮▶1/8 → ▶ PLAY



- Nu se aude sunetul în timpul redării.
- Redarea lentă inversă nu funcționează pentru filme în format DivX.

Saltul scenelor/melodiilor

DVD MP3

Apăsați butonul ⏮,⏭.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, melodia sau directorul (fişierul) anterior sau următor.



Redarea repetată

DVD CD MP3 JPEG DivX

Redarea repetată vă permite să redați de mai multe ori un capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fişier MP3).



Apăsați butonul **REPEAT**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de redare repetată se modifică în felul următor :

DVD-VIDEO **REPEAT : CHAPTER** → **REPEAT : TITLE** → **REPEAT : OFF**

CD **REPEAT : TRACK** → **REPEAT : DISC** → **REPEAT : OFF**

CD JPEG DivX **REPEAT : OFF** → **REPEAT : RANDOM** → **REPEAT : TRACK** → **REPEAT : DIR** → **REPEAT : DISC** → **REPEAT : OFF**

CHAPTER : Redă în mod repetat capitolul selectat.
TITLE : Redă în mod repetat titlul selectat.
RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie. (O melodie care a fost deja redată poate fi redată din nou.)
TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.
DIR : Redă în mod repetat toate melodiile din folderul selectat.
DISC : Redă în mod repetat tot discul.
OFF : Anulează funcția de redare repetată.

Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information

DVD CD

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **REPEAT PLAYBACK** (↻).
3. Apăsați butonul cu săgeată Cursor ▼ pentru a selecta modul dorit de redare repetată.
   - Pentru a selecta un alt album şi o altă melodie, repetați paşii 2 şi 3 de mai sus.
4. Apăsați butonul **ENTER**.



DVD **OFF** → **A-** → **CHAP** → **TITLE** → **OFF**

CD **OFF** → **A-** → **TRACK** → **DISC** → **OFF**

▪ Pentru discurile DivX, MP3 şi JPEG, nu puteți selecta modul Repeat Play din ecranul de afişare a informațiilor.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE (Comenzi)

Redarea repetată A-B

DVD

Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD.

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **REPEAT PLAYBACK** (↻).
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta punctul **A-** apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
   - După ce apăsați butonul **ENTER**, poziția selectată va fi memorată.
4. Apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
   - Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.



➢ Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta opțiunea ↻ OFF.

▪ Funcția A-B Repeat nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

Funcția Step

DVD DivX

Apăsați butonul **STEP**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.



▪ În timpul redării cadru cu cadru nu este emis niciun sunet.

Funcția Angle

DVD

Această funcție vă permite să vizionați aceeaşi scenă din unghiuri diferite.

1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **ANGLE** ( ).
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta unghiul dorit.
   - După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în felul următor :

     1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3



■ Funcția Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.

Funcția Zoom

DVD

Această funcție vă permite să măriți o anumită zonă din imagine.

1. Apăsați butonul **ZOOM**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◀,▶ pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
   - După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se modifică în felul următor:

     ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF





Funcția de selectare a limbii de dublaj

DVD

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta limba de dublaj dorită.
   - În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină (ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)

     EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3



■ Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa de asemenea, butoanele AUDIO de pe telecomandă.
■ În funcție de disc, este posibil ca funcția de selectare a limbii dublajului să nu fie disponibilă.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE (Comenzi)

Funcția de selectare a limbii de subtitrare

DVD

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **SUBTITLE** ( ) .
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta subtitrarea dorită.

   EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03



- Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa de asemenea, butonul SUBTITLE de pe telecomandă.
- În funcție de disc, este posibil ca funcția Limbă de subtitrare să nu fie disponibilă.

Deplasarea directă la o scenă/melodie

DVD CD MP3 JPEG

DVD CD

1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta titlul/melodia ( ) dorită şi apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele cu săgeți ◀,▶ pentru a vă deplasa la afişajul Chapter ( ).
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta capitolul dorit şi apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butoanele cu săgeți ◀,▶ pentru a vă deplasa la afişajul temporal ( ).
6. Apăsați butoanele numerice pentru a selecta intervalul de timp dorit şi apăsați butonul **ENTER**.



MP3 JPEG

Apăsați butoanele numerice.

- Va fi redat fişierul selectat.
- Atunci când redați un disc MP3 sau JPEG, nu puteți utiliza butonul ▲,▼ pentru a vă deplasa la un folder.
  Pentru a muta un folder, apăsați pe butonul **STOP** (■) şi apoi pe ▲,▼.



- Puteți apăsa pe butonu I◀◀,▶▶I al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la titlul, capitolul sau melodia dorit(ă).
- În funcție de disc, este posibil să nu vă puteți deplasa la titlul sau intervalul de timp selectat.

Utilizarea meniului Disc

DVD

Puteți utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.

Conținutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul Cursor ▲,▼ pentru a vă deplasa la **Disc Menu** (Meniu disc) şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Atunci când selectați Disc Menu şi discul nu acceptă această opțiune, pe ecran apare mesajul "**This menu is not supported**".
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◀,▶ a selecta elementul dorit.
4. Apăsați butonul **ENTER**.

➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



▪ Afişajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

Utilizarea meniului Title

DVD

În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film. În funcție de disc, disponibilitatea acestei caracteristici poate varia.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a vă deplasa la **Title Menu**.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
   - Apare meniul de titlu.

➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



▪ Afişajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

UTILIZAREA BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!

Ce reprezintă Bluetooth?

Bluetooth este o specificație de piață care descrie modul în care dispozitivele compatibile Bluetooth pot fi interconectate cu uşurință, utilizând o conexiune wireless scurtă.

- Dispozitivul Bluetooth poate cauza bruiaje sau funcționarea necorespunzătoare, în funcție de condițiile de utilizare.
  - Când o parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Home Cinema.
  - Variația electrică determinată de bruiajul electric de către perete, colț sau elementele utilizate pentru împărțirea biroului.
  - Interferențe electrice cauzate de dispozitivele cu aceeaşi bandă de frecvență, inclusiv echipamentul medical, cuptorul cu microunde şi conexiunile LAN wireless.
- Când conectați sistemul Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth, încercați să păstrați o distanță cât mai redusă între acestea.
- Cu cât distanța dintre sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea va fi mai slabă. Dacă distanța depăşeşte limita, comunicația este întreruptă.
- În zonele cu recepție scăzută, s-ar putea ca legătura Bluetooth să nu funcționeze corespunzător.
- Sistemul Home Cinema are un domeniu de recepție de max. 10 m în orice direcție, dacă nu este obstrucționat de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat în cazul în care distanța depăşeşte această valoare. Chiar în cadrul acestui interval, calitatea sunetului poate fi deteriorată de obstacole precum pereți sau uşi.

Conectarea sistemului Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția pentru căşti stereo compatibile Bluetooth.



1. Apăsați în mod repetat butonul **FUNCTION** de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema, până la apariția "**BT AUDIO**".
   - Modul se schimbă după cum urmează : **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.
   - Pe afişajul frontal al sistemului Home Cinema veți vizualiza mesajul "**WAIT**" timp de 2 secunde, apoi pe cel "**READY**".
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru căşti Stereo pe dispozitivul conectat prin Bluetooth.
   - Veți vizualiza o listă de dispozitive scanate.
4. Selectați "**Samsung Home Theater**" din lista vizualizată.
   - Când sistemul Home Cinema este conectat la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul "**Connect**" pe afişajul frontal, urmat de numele dispozitivului Bluetooth conectat.
   - Conectarea sistemului Home Cinema este finalizată.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
   - Puteți asculta muzică redată pe dispozitivul Bluetooth conectat, direct de pe sistemul Home Cinema.

- Ar putea fi necesar să introduceți un cod PIN (parolă) când conectați dispozitivul Bluetooth la sistemul Home Cinema. Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN, introduceți <0000>.
- Sistemul Home Cinema poate controla funcția corelată cu redarea numai dacă dispozitivul conectat acceptă această funcție.
- Sistemul Home Cinema acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237kbps@48kHz), dar nu acceptă date High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).

Deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Home Cinema

Puteți deconecta sistemul Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)

- Sistemul Home Cinema va fi deconectat.
- Când sistemul Home Cinema este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul "**DISCONNECT**" pe afişajul central.



Deconectarea sistemului Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați în mod repetat butonul **FUNCTION** de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema, pentru a comuta de la "**BT AUDIO**" la un alt mod.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Home Cinema înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)
- Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.

- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
  Dacă distanța este modificată astfel încât să se încadreze în raza de acțiune sau dacă reporniți dispozitivul Bluetooth, conexiunea Bluetooth poate fi reactivată.
- În cazul anumitor dispozitive Bluetooth, s-ar putea ca unele funcții să nu opereze corespunzător.

REDAREA FIŞIERELOR MEDIA CU AJUTORUL CARACTERISTICII USB HOST

Puteți reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** al DVD playerului sau butonul **PORT** de pe telecomandă pentru a selecta modul USB.
   - Pe ecran va apărea **USB**, iar apoi va dispărea.
   - Pe ecranul televizorului apare **USB MENU** şi este redat fişierul salvat.
3. Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (■).



Înlăturarea în siguranță din USB

Pentru a preveni deteriorarea informațiilor stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.

- Apăsați butonul **STOP** (■) de două ori consecutiv. Afişajul va afişa **REMOVE USB**.
- Scoateți cablul USB.



▪ Pentru a asculta fişierele dvs. audio cu un sistem de sunet Home Cinema pe 5.1 canale, trebuie să setați modul Dolby Pro Logic II la Matrix (Consultați pagina 54).

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul ⏮,⏭.

- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ⏭ este selectat fişierul următor.
- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ⏮ este selectat fişierul anterior.



Redarea rapidă

Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul ◀◀,▶▶ în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.



Specificații gazdă USB

Specificații gazdă USB	• Acceptă dispozitive compatibile cu USB 1.1 sau USB 2.0. • Acceptă dispozitive conectate printr-un cablu de tip USB A. • Acceptă dispozitive compatibile cu UMS (USB Mass Storage Device) V1.0. • Acceptă dispozitivul al cărui unitate conectată este formatată în sistemul FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Neconformitate	• Nu acceptă dispozitive care necesită instalarea unei unități separate pe PC (Windows). • Nu acceptă conectarea la un hub USB. • Este posibil ca un dispozitiv USB conectat cu un cablu de extensie USB să nu fie recunoscut. • Un dispozitiv USB care necesită alimentare separată trebuie conectat la player de la o sursă seperetă.
Limitări operaționale	• Dacă dispozitivul conectat are instalate mai multe unități (sau partiții), poate fi conectată o singură unitate (sau partiție). • Un dispozitiv care acceptă numai USB 1.1 poate determina o diferență a calității imaginii, în funcție de dispozitiv.

Dispozitive compatibile

1. Dispozitiv de stocare USB
2. MP3 Player
3. Cameră digitală
4. HDD amovibil
   - Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de 160 GB. Este posibil ca HDD-urile de 160GB sau mai mult să nu fie recunoscute, în funcție de dispozitiv.
   - Dacă dispozitivul conectat nu funcționează din cauza energiei de alimentare insuficiente, puteți utiliza un cablu de alimentare separat, pentru a-l face să funcționeze corect. Conectorul cablului USB ar putea să difere, în funcție de producătorul dispozitivului USB.
5. Cititor de carduri USB: Cititor carduri USB cu un singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe sloturi.
   - În funcție de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
   - Dacă instalați mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinați probleme.

Formate de fişiere compatibile

Format	Nume fişier	Extensie fişier	Rata de biți	Versiune	Rezoluție	Frecvență
Imagine statică	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Audio	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Video	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Funcția CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
- Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
- Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fişiere NTFS. (Este acceptat doar sistemul de fişiere FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
- Nu funcționează cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) activate pentru Janus.

configurare sistem

Puteți configura caracteristicile acestui DVD Home Cinema în cel mai convenabil mod, adaptat la domiciliului dvs.

SETAREA LIMBII

În mod prestabilit, limba OSD (afişajul pe ecran) este engleza.



1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Selectați **Language** şi apoi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul cursor ▲,▼ pentru a selecta **OSD Language**, apoi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
5. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta limba dorită şi apăsați butonul **ENTER**.
   - După finalizarea configurării, limba OSD va fi engleza, dacă aceasta a fost limba selectată.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

- **OSD LANGUAGE** : Selectarea limbii OSD
- **AUDIO** : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
- **SUBTITLE** : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
- **DISC MENU** : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe disc)

※ Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi modificată, chiar dacă schimbați această setare.

- **OTHERS** : Pentru a opta pentru altă limbă, selectați OTHERS şi introduceți codul lingvistic al țării dvs (Consultați pagina 63).
  Poate fi selectată limba de DUBLAJ, de SUBTITRARE şi cea pentru MENIUL DISCULUI.

SETAREA MODULUI DE IEŞIRE VIDEO HDMI

Selectează tipul de ieşire de la mufa HDMI/OUT.



- **YCbCr :** În mod normal, selectați această opțiune când realizați conectarea la un dispozitiv HDMI.
- **RGB :** Oferă culori mai luminoase şi nuanțe de negru mai intense. Selectați această opțiune dacă intensitatea culorilor este redusă.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU.**
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER.**
3. Apăsați pe butonul Cursor ▼ pentru a vă deplasa la **HDMI VIDEO OUT** şi apoi apăsați pe butonul **ENTER.**
4. Apăsați pe butonul Cursor ▲,▼ pentru a selecta elementul dorit şi apăsați butonul **ENTER.**
   - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi din ecranul de configurare.

SETAREA TIPULUI DE ECRAN TV

În funcție de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obişnuit), puteți selecta proporțiile dimensiunilor televizorului.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **TV DISPLAY** şi apăsați butonul **ENTER** sau butonul ►.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta elementul dorit şi apăsați butonul **ENTER**.
   - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



Reglarea proporției dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)

Proporția obişnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporția dimensiunilor televizoarelor cu ecran lat şi de înaltă definiție este de 16:9. Aceasta se numeşte proporție a dimensiunilor. Atunci când redați DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglați proporția dimensiunilor pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.

În cazul unui televizor standard, selectați opțiunea **4:3PS** sau **4:3LB**, în funcție de preferințe. Selectați **WIDE/HDTV** dacă aveți un televizor cu ecran lat.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui televizor obişnuit.
- Puteți vedea doar porțiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la 16:9 decupate).

4:3LB (4:3 Letterbox)
Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui televizor obişnuit.
- În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea bare negre.

WIDE/HDTV
Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al televizorului dvs. cu ecran lat.
- Puteți viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.

- Dacă un DVD are o proporție a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului şi de setarea proporției dimensiunilor televizorului.
- În modul de funcționare HDMI, ecranul trece automat în modul Wide.

SETAREA PROGRAMELOR CARE NECESITĂ SUPRAVEGHEREA PĂRINȚILOR (NIVELUL DE EVALUARE)

Utilizați această funcție pentru a restricționa redarea DVD-urilor cu conținut violent sau pentru adulți, pe care nu doriți să le vizioneze copiii.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **PARENTAL** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Dacă ați selectat nivelul 6, nu puteți viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
   - Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conține materiale violente sau pentru adulți mai explicite.
5. Introduceți parola şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - În mod prestabilit, parola este setată la "7890".
   - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.





➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

▪ Funcția poate fi activată doar dacă discul DVD conține informațiile despre nivelul de evaluare.

SETAREA PAROLEI

Puteți seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **PASSWORD** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul **ENTER**.
5. Introduceți parola şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - Introduceți parola veche, o parolă nouă şi confirmați-o pe aceasta din urmă.
   - Setarea este finalizată.



▪ În mod prestabilit, parola este setată la "7890".

Dacă ați uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedați în felul următor

- Atunci când nu se află nici un disc în player, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (■) al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
- Apăsați butonul **POWER**.

Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.

SETAREA IMAGINII DE FUNDAL

DVD JPEG

În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteți seta imaginea dorită ca imagine de fundal.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **PAUSE** ( ) când apare imaginea dorită.
2. Apăsați butonul **LOGO**.
   - Pe ecranul televizorului va apărea **COPY LOGO DATA**.
3. Aparatul se va închide şi se va deschide din nou.
   - Va fi afişată imaginea de fundal selectată.
   - Puteți selecta maxim 3 setări de fundal.



PENTRU A SELECTA UNA DINTRE CELE 3 SETĂRI DE FUNDAL EFECTUATE DE DV

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **LOGO** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta **USER** şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Această funcție permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.





- **ORIGINAL** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea Samsung Logo.
- **USER** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea dorită.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

Înregistrarea DivX (R)

Utilizați codul de înregistrare pentru a înregistra sistemul Home Cinema cu formatul DivX(R) video la cerere. Pentru informații suplimentare, accesați www.divx.com/vod

SETAREA MODULUI DE SUNET AL BOXELOR

ieşirile de semnal şi răspunsurile de frecvență din boxe sunt reglate automat, conform configurației boxelor şi a tipurilor de boxe utilizate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. În meniul **SPEAKER SETUP**, apăsați **ENTER** sau butonul ►.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◄,► pentru a selecta boxa dorită şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Pentru boxa centrală şi boxele din stânga şi din dreapta, după fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă alternativ după cum urmează : SMALL → NONE.
   - Pentru boxele din stânga şi din dreapta, modul este setat pe SMALL.



- **SMALL** : Selectați acest mod când utilizați boxele.
- **NONE** : Selectați acest mod când nicio boxă nu este conectată.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

▪ În funcție de setările PRO LOGIC şi STEREO, modul boxei poate să varieze (vezi pagina 54).

SETAREA TIMPULUI DE DECALAJ

Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanțe egale de poziția de audiție, puteți regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa centrală şi de la cele din spate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **DELAY TIME** şi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
4. Apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butonul cursor ◄, ► pentru a seta timpul de decalaj.
   - Puteți seta timpul de decalaj pentru boxa centrală între 00 şi 05 mSEC, iar pentru boxele din stânga şi din dreapta, între 00 şi 15 mSEC.





➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

Configurarea timpului de decalaj al boxelor

Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanța dintre dvs. Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite, în funcție de amplasarea boxelor, puteți regal diferența prin adăugarea unui efect de decalaj la sunetul din boxa centrală şi boxele surround.



Este recomandat să amplasați toate boxele în perimetrul cercului din imagine.
Df : Distanța de la BOXELE FRONTALE
Dc : Distanța de la BOXA CENTRALĂ
Ds: Distanța de la BOXELE SURROUND

Setarea BOXEI CENTRALE

Dacă distanța Dc este mai mare sau egală cu distanța Df din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.

Distanța dintre Df şi Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.06 m	1.40 m	1.76 m
Timpul de decalaj	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Setarea BOXELOR SPATE (SURROUND)

Dacă distanța Dr este egală cu distanța Ds din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.

Distanța dintre Df şi Dc	0.00 m	1.06 m	2.11 m	3.16 m	3.62 m	5.29 m
Timpul de decalaj	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- În cazul sistemului **PL II** (Dolby Pro Logic II), timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
- În cazul sistemului AC-3 şi DTS, timpul de decalaj poate fi setat între 00 şi 15 mSEC.
- Canalul central este reglabil doar pe discurile cu 5.1 canale.

SETAREA SUNETULUI DE TEST

Utilizați caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.



1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **TEST TONE** şi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
   - Sunetul de test va fi trimis la boxele **L → C → R → SR → SL → SW** în această ordine.
     Dacă în acest moment apăsați din nou butonul **ENTER**, sunetul de test va fi întrerupt.



➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

SETAREA SISTEMULUI AUDIO

Puteți regla balansul şi nivelul fiecărei boxe în parte.



1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **SOUND EDIT** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta şi regla elementul dorit. Apăsați butonul cu săgeți ◄,► pentru a regal setările.



➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

Reglarea manuală a volumului difuzoarelor şi a balansului cu ajutorul butonului SOUND EDIT.

Apăsați butonul **SOUND EDIT** şi apoi butoanele cu săgeți ◀,▶.

- De fiecare dată când apăsați butonul **SOUND EDIT**, puteți vizualiza balansul şi nivelul fiecărei boxe.





Reglarea balansului boxelor frontale/spate

- Puteți selecta între 00 şi –06 şi OFF.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de –6.

Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului

- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la –6dB.
- Volumul creşte pe măsură ce vă apropiați de +6dB şi scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.

SETAREA SISTEMULUI DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus în timpul nopții.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **DRC** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butoanele ▲,▼ pentru a regla sistemul **DRC**.
   - Atunci când apăsați butonul cu săgeată ▲ efectul este amplificat, iar după ce apăsați acelaşi buton ▼ efectul este diminuat.





➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

CONFIGURAREA AV SYNC

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **AV-SYNC** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta timpul de decalaj **AV-SYNC** şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Puteți seta timpul de decalaj audio între 0 ms şi 300 ms. Setați valoarea la starea optimă.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.





SETAREA SISTEMULUI AUDIO HDMI

Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/dezactivate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **HDMI Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta **ON** sau **OFF** şi apăsați butonul **ENTER**.

- **ON :** Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.
- **OFF :** Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele sistemului Home Theater.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.





- Valoarea setării prestabilite a aparatului este HDMI AUDIO OFF.
- Setarea HDMI AUDIO este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.

FUNCȚIA SOUND FIELD (DSP)/EQ

DSP(Digital Signal Processor) : Modurile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.
EQ : Puteți selecta ROCK, POP sau CLASSIC pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.

Apăsați butonul **DSP/EQ**.

- Pe panoul afişajului apare **DSP**.

După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS



- **POPS, JAZZ, ROCK** : În funcție de genul de muzică, puteți selecta POP, JAZZ şi ROCK.
- **STUDIO** : Creează condițiile de audiție dintr-un studio.
- **CLUB** : Simulează sunetul dintr-un club, cu ajutorul unui bas puternic.
- **HALL** : Evidențiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
- **MOVIE** : Creează condițiile de vizionare dintr-un cinematograf.
- **CHURCH** : Creează impresia de audiție dintr-o catedrală.
- **PASS** : Selectați acest mod pentru audiție normală.

- Funcția DSP/EQ este disponibilă doar în modul STEREO.
  Apăsați pe butonul modului **PL II mode** pentru a apărea STEREO pe ecran.
- Această caracteristică este disponibilă pe CD-uri, discurile cu MP3-uri, DivX, tuner şi Dolby Digital.
- Atunci când redați un disc DVD codat pe două sau mai multe canale, modul multicanal va fi selectat automat, iar funcția DSP/EQ este dezactivată.

MODUL DOLBY PRO LOGIC II

Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriți.



Apăsați butonul **PL II MODE**.

- După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.

  MUSIC → **CINEMA** → **PRO LOGI** → **MATRIX** → **STEREO** → **MUSIC**

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
- **CINEMA** : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
- **PRO LOGI** : Veți avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt utilizate cinci boxe, deşi folosiți doar boxele din stânga şi din dreapta.
- **MATRIX** : Veți audia într-un sistem de sunet surround pe 5.1 canale.
- **STEREO** : Selectați acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale şi de subwoofer.

▪ Atunci când selectați modul Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L şi R) ale playerului. Dacă conectați doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.

EFECTUL DOLBY PRO LOGIC II

Această funcție este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.



1. Apăsați butonul **PL II MODE** pentru a selecta modul **MUSIC**.
2. Apăsați butonul **PL II EFFECT**.
3. Apăsați butoanele ◀,▶ pentru a selecta efectul dorit.
   - **PANORAMA** : Acest mod extinde imaginea frontală stereo, incluzând boxele surround pentru un efect de "învăluire", prin imaginile de pe pereții laterali. Puteți selecta 0 sau 1.
   - **C- WIDTH** : Sunetul este emis numai prin boxa centrală. Boxele din stânga şi din dreapta emit sunete fantomă. Puteți selecta între 0 şi 7.
   - **DIMENS 1** : Reglează secvențial câmpul sonor (DSP) din față sau din spate. Puteți selecta între 0 şi 6.

CONFIGURAREA ASC (Calibrare automată sunet)

Prin setarea funcției ASC o singură dată când instalați sau mutați unitatea, aceasta va recunoaşte automat distanța dintre boxe, nivelurile dintre canale şi caracteristicile de frecvență, pentru a crea un câmp de sunet pe 5.1 canale, optimizat în funcție de mediul de audiție.



L: BOXĂ FRONTALĂ (L)
R: BOXĂ FRONTALĂ (R)
C: BOXĂ CENTRALĂ
SW: SUBWOOFER
SL: BOXĂ SPATE (SL)
SR: BOXĂ SPATE (SR)

- ASC SETUP poate fi setat când nu este introdus niciun disc în unitate sau când aceasta este în modul Stop cu un DVD/CD introdus.
- Deoarece nivelul de volum al tonurilor este reglat la configurarea ASC, nu puteți regla volumul cu ajutorul butoanelor de control al volumului.
- Dacă microfonul pentru sunet automat este deconectat în timpul configurării ASC, configurarea va fi anulată.
- Când funcția ASC este activată, efectele de sunet DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC II şi P. BASS nu vor funcționa.

Pentru a verifica ASC

Apăsați scurt butonul **ASC**.

• Valorile pentru distanță şi nivel specificate pentru fiecare canal vor apărea pe afişaj.

CONFIGURAREA ASC (Calibrare automată sunet)

1. Conectați microfonul ASC la mufa de intrare ASC.
2. Puneți microfonul ASC în poziția de ascultare.
3. Apăsați butonul **ASC**.
   - Pentru a crea câmpul de sunet pe 5.1 canale optim, selecțiile se realizează în ordinea următoare:

     L → C → R → SR → SL → SW
4. Câne pe afişaj apare mesajul "REMOVE MIC", deconectați microfonul ASC.



▪ Setarea funcției ASC durează aproximativ 3 minute.

Pentru a anula configurarea ASC (Calibrare automată sunet), apăsați butonul ASC.

Emiterea de tonuri încetează, pe afişaj apare "CANCEL ASC" şi configurarea este anulată.

Pentru a asculta în modul ASC (Calibrare automată sunet), apăsați scurt butonul ASC.

Selectarea alternează între ASC ON şi ASC OFF pe afişaj.

Dacă selectați "ASC ON", veți auzi sunetul în modul ASC.

Dacă selectați "ASC OFF", veți auzi sunetul în modul setat în configurați a audio din ecranul de configurare.

AUDIȚIA RADIO

Telecomandă



1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Comutați pe postul dorit.
   - **Comutare automată 1** : Atunci când apăsați ⏮,⏭ va fi selectat un post de transmisie presetat.
   - **Comutare automată 2** : Țineți apăsat pe ∧,∨ pentru a căuta automat posturi de transmisie active.
   - **Comutare automată** : Apăsați scurt ∧,∨ pentru a creşte sau descreşte frecvența treptat.

Aparat



1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta banda FM.
2. Selectați un post de transmisie.
   - **Comutare automată 1** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **PRESET** şi apoi apăsați pe butonul ⏮,⏭ pentru a selecta postul presetat.
   - **Comutare automată 2** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați pe butonul ⏮,⏭ pentru a căuta automat banda.
   - **Comutare automată** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați scurt butonul ⏮ ⏭ pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.

Apăsați butonul **MO/ST** pentru a asculta în modul Mono/Stereo.
- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** şi **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.

PRESETAREA POSTURILOR



Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10
1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Apăsați butonul ∧,∨ pentru a selecta **89.10**.
3. Apăsați butonul **TUNER MEMORY**.
   - **01** va clipi pe afişaj.
4. Apăsați butoanele ⏮,⏭ pentru a selecta numărul de presetare.
   - Puteți selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsați din nou butonul **TUNER MEMORY**.
   - Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca Number să dispară de pe afişaj.
   - **Number** dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetați paşii 2-5.
   - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați ⏮,⏭ pe telecomandă pentru a selecta un canal.

▪ Aparatul nu recepționează transmisii AM(MW).

funcţii corespunzătoare

FUNCŢIA SLEEP TIMER

Puteţi seta ora la care sistemul Home Theater să se închidă automat.



Apăsaţi butonul **SLEEP**.

- Pe ecran va apărea **SLEEP**. După fiecare apăsare a butonului, ora de presetare se modifică astfel **:**

  →10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsaţi butonul **SLEEP**.

- Este afişat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theater.
- Dacă apăsaţi din nou butonul, se modifică ora de închidere faţă de ora setată anterior.

Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi butonul **SLEEP** până când pe afişaj apare **OFF**.

REGLAREA LUMINOZITĂŢII AFIŞAJULUI

Puteţi regla luminozitatea afişajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.



Apăsaţi butonul **DIMMER**.

- Luminozitatea afişajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a butonului.

FUNCŢIA MUTE

Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.



Apăsaţi butonul **MUTE**.

- Pe afişaj apare **MUTE**.
- Apăsaţi butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor iniţial.

S.VOL (VOLUM INTELIGENT)

Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.



Apăsați butonul **S.VOL**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

S.VOL ON → **S.VOL OFF**

P.BASS

Funcția P.BASS evidențiază tonurile joase oferind un bas profund şi puternic.

Apăsați butonul P.BASS pentru a selecta modul **P.BASS**.



P BAS ON → **P BAS OFF**

- Funcția P.BASS este disponibilă numai cu surse LPCM pe 2 canale, precum mp3,Divx,cd şi wma. Apăsați butonul P.BASS şi pe ecran va fi afişat mesajul "POWER BASS ON".
- Funcția P.BASS nu funcționează cu modurile DSP/EQ sau DOLBY PRO LOGIC 2.
  Dacă apăsați butonul P.BASS în modul DSP/EQ, modul DSP/EQ este dezactivat automat şi funcția P.BASS devine operațională.

UPSCALING AUDIO

Această funcție vă ajută să vă îmbunătățiți audiția (de ex., muzică în format mp3).

Utilizați această funcție dacă doriți să beneficiați de un sunet îmbunătățit de la o sursă mp3 de calitate redusă.



Apăsați butonul **AUDIO UPSCALING**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel

UPSC ON → **UPSC OFF**

UTILIZARE DE BAZĂ RIP CD

Converteşte sunetul audio de pe CD în format MP3 înainte de trimiterea către un dispozitiv de stocare USB.

CD

1. Conectați dispozitivul USB.
2. Introduceți CD-ul audio în sertarul pentru CD.
3. Apăsați **CD RIPPING**.
   - Pentru a începe ripul piesei curente, apăsați butonul **CD RIPPING** de pe telecomandă în timp ce sistemul redă o piesă sau este oprit temporar.
   - Pentru a efectua operațiunea de rip asupra tuturor pieselor de pe CD, țineți apăsat pe butonul **CD RIPPING** de pe telecomandă.
   - Sistemul afişează mesajul "RIP CD" şi începe operațiunea de rip.
4. Apăsați **STOP** (■) pentru a opri operațiunea de rip.
   - Când operațiunea de rip este completă, va fi creat un director numit „RIPPING” pe dispozitivul USB şi fişierul asupra căruia s-a efectuat operațiunea de rip va fi salvat în formatul „SAM_XXXX”.mp3”.





- Nu întrerupeți conexiunea USM sau alimentarea cu curent în timpul operațiunii de rip a CD-ului. În caz contrar, datele pot fi deteriorate. Pentru a întrerupe operațiunea de rip, apăsați butonul **STOP** şi deconectați dispozitivul USB după ce sistemul se opreşte complet din redarea CD-ului.
- Dacă întrerupeți conexiunea USB în timpul operațiunii de rip, sistemul se va închide şi nu veți avea posibilitatea de a şterge fişierul asupra căruia s-a efectuat operațiunea de rip. În acest caz, conectați-vă la un PC utilizând cablul USB, faceți o copie de siguranță a datelor şi ştergeți integral datele de pe dispozitivul USB.
- În cazul în care conectați dispozitivul USB la sistem în timpul redării unui CD, sistemul opreşte redarea şi o va continua după finalizarea inițializării conexiunii USB. (Durata inițializării poate varia în funcție de tipul dispozitivului USB.)
- Caracteristica de RIP CD nu este valabilă pentru DTS-CD.
- Dacă durata de rip este sub 5 secunde, este posibil să nu fie creat un fişier de rip.
- Operațiunea de rip CP este activată numai dacă dispozitivul USB sau unitatea HDD este formatată în sistem FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.) Pentru o listă de dispozitive compatibile, consultați specificația gazdei USB.
- Operațiunea de rip este executată la viteza normală de x1 şi durata acesteia poate fi îndelungată pentru anumite dispozitive USB.
- Când sistemul realizează rip al unui CD, sunetul nu va fi emis.
- Nu forțați sistemul în timpul operațiunii de rip a unui CD.

depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos sau dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare şi contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Comportament	Verificare/Soluție
Nu pot scoate discul din aparat.	• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul şi porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată.	• Verificați numărul regional al DVD-ului. Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate. • Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest DVD player. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	• Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.	• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate şase.	• Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul, sunetul este transmis doar prin boxele frontale (L/R). Selectați "PRO LOGIC II" apăsând butonul ⧫PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele şase boxe. • Asigurați-vă că discul DVD este compatibil cu sistemul de sunet pe 5.1 canale. • Dacă setați C, SL şi SR la NONE în modul de difuzare din ecranul de configurație a sistemului audio, nu se aude sunetul din boxa centrală şi din boxele din dreapta şi din stânga. Setați C, SL şi SR la SMALL.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1 CH.	• Există vreun marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în afişajul de informații?
Telecomanda nu funcționează.	• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanța de manevrare? • S-au terminat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/DVD) ale telecomenzii (TV sau DVD) ?

depanare

Comportament	Verificare/Soluție
• **Discul se roteşte, dar nu apare imaginea.** • **Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură.**	• Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează.	• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează pe DVD-urile care nu conțin limbile respective. În funcție de disc, este posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	• Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proporția dimensiunilor nu poate fi modificată.	• Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4 :3. Consultați eticheta DVD-ului şi selectați apoi funcția corespunzătoare.
• **Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.)** • **Playerul funcționează necorespunzător.**	• Închideți playerul şi țineți apăsat butonul **STOP** (■) al aparatului timp de peste 5 secunde (funcție de resetare). **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul "NO DISC", țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (■) al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite. • Apăsați butonul POWER. **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Nu se poate recepționa transmisia radio.	• Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

lista cu coduri de limbă

Introduceți numărul codului corespunzător pentru setările inițiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> şi/sau <Disc Menu> (Vezi pagina 44).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

PRECAUȚII PRIVIND MANEVRAREA ŞI DEPOZITAREA DISCURILOR

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective. Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discurilor

Nu atingeți suprafața de redare a discului.
Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia. Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Păstrarea discurilor

Nu le expuneți la lumina soarelui	Păstrați-le într-un loc aerisit şi răcoros	Păstrați-le în plicuri de protecție. Depozitați-le în poziție verticală.
		

- Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea şi păstrarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent slab diluat cu apă şi ştergeți-l cu o cârpă moale.

• Atunci când curățați discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul şi lăsați playerul pornit timp de o oră sau două.

SPECIFICAȚII

Informații generale	Consum de energie	95 W
	Greutate	4,2 kg
	Dimensiuni	449,6 (L) x 251,5 (l) x 99,1 (Î) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	+5°C la +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	10 % la 75 %
Disc	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteza de citire : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
		Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat): 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Timpul maxim de redare : 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Timpul maxim de redare: 20 min.
Ieşire video	video Composite	1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)
	video Component	Y: 1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)
		P_R: 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)
		P_B: 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)
	HDMI	Impedanță: 85~115Ω
Amplificator	Ieşire boxe frontale	133 W x 2 (3 Ω)
	Ieşire boxă centrală	133 W (3 Ω)
	Ieşire boxe spate	133W x 2 (3 Ω)
	Ieşire subwoofer	135 W (3 Ω)
	Interval frecvență	20 Hz~20 kHz
	Rata S/N	70 dB
	Separarea canalelor	60 dB
	Sensibilitate intrare	(AUX)400 mV

SPECIFICAȚII (Comenzi)

HT-X725/HT-X725G

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale	
		Față/Centru/Spate	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140 Hz~20 kHz	35 Hz~160 Hz
	Nivel presiune sunet la ieşire	86 dB	86 dB
	Intrare estimată	133 W	135 W
	Intrare maximă	266 W	270 W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față : 185 x 605 x 185 mm	
		Spate : 93 x 271 x 77 mm	
		Centru : 358 x 44 x 68 mm	
		Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm	
	Greutate	Față : 1,6 kg, Spate : 0.9 kg	
		Centru : 0,3 kg, Subwoofer :4,2 kg	

HT-TX725/HT-TX725G

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale	
		Față/Centru/Spate	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140 Hz~20 kHz	35 Hz~160 Hz
	Nivel presiune sunet la ieşire	86 dB	86 dB
	Intrare estimată	133 W	135 W
	Intrare maximă	266 W	270 W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/Spate : 270 x 1115 x 270 mm	
		Centru : 358 x 44 x 68 mm	
		Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm	
	Greutate	Față/Spate : 2,93 kg	
		Centru : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg	

*: Specificații nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificațiile, fără înştiințarea în prealabil.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.

Contactați SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG.

Regiune	Țară	Centru asistență clienți ☎	Site Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Code No. AH68-02180H (0.0)